


HUSK

fra Oktober til April

SKAL følgende funktion aktiveres på varmepumperne

Opvarmning med 10 °C fasttemperatur udføres.

- 1** Tryk på **MODE**-knappen, og vælg **VARME**-funktionen.
- 2** Tryk på **TÆND/SLUK**-knappen for at starte opvarmningen.
- 3** Tryk på knappen **10 °C**.
 - På fjernbetjeningens display vises **10 °C**.



AFBRYD

Tryk på knappen **10 °C** igen.

- Drift med 10 °C afbrydes også, når driftsfunktionen ændres, eller når der slukkes for aggregatet.

Bemærk:

- Drift med 10 °C er ikke mulig, hvis opvarmning er aktiveret automatisk i funktionen **AUTO**.